

6. Internetzugang einrichten

Nachdem Sie die FRITZ!Box am DSL-Anschluss angeschlossen und Ihre Geräte mit der FRITZ!Box verbunden haben, richten Sie die Internetverbindung ein.

Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie `http://fritz.box` ein, um die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zu öffnen. Das erforderliche FRITZ!Box-Kennwort finden Sie auf der beiliegenden Servicekarte FRITZ! Notiz.


Nutzen Sie zur Einrichtung nicht den FRITZ!Box-Assistenten. Folgen Sie im Menü den Punkten „Internet“ und „Zugangsdaten“. Wählen Sie dann auf der rechten Seite Ihren Internetanbieter „Highspeed“ aus und definieren Sie Ihre Zugangsart mit „Highspeed PPPoE“. Im Anschluss bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit der unten rechts positionierten Auswahlfläche „Übernehmen“. Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können Sie jetzt wieder schließen.

Einstellungen ab Werk

WLAN-Funknetz (SSID)
FRITZ!Box 7530 AF

WLAN-Netzwerkschlüssel
3779 | 8981 | 1562 | 8981 | 1234

FRITZ!Box-Kennwort
muster1234



Ihre FRITZ!Box wird jetzt automatisch angemeldet und konfiguriert. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern; ziehen Sie währenddessen auf keinen Fall den Stecker. Während der Synchronisierung

leuchten die LED-Lämpchen an der Vorderseite der FRITZ!Box. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED für „Power/DSL“ dauerhaft. Jetzt ist Ihre FRITZ!Box einsatzbereit.

e-B2C-571_08_20

Installationsanleitung für E.ON Highspeed*16

FRITZ!Box 7590
FRITZ!Box 7530

e.on

* Ein Produkt der Westenergie Breitband GmbH

Willkommen bei E.ON Highspeed*16



Sie haben Fragen zur Installation?

Kostenlose Hotline

0800 9900066

Mo – Fr 7.00 – 20.00 Uhr

Sa 8.00 – 16.00 Uhr

Installationsanleitung für die FRITZ!Box 7590 und die FRITZ!Box 7530


Nachfolgend finden Sie eine Anleitung, wie Sie das schnelle Internet in Betrieb nehmen. Schließen Sie bitte die Geräte exakt in der gezeigten Reihenfolge an.



Bitte schließen Sie Ihre FRITZ!Box am Morgen der Anschaltung an.


1. FRITZ!Box anschließen

Verbinden Sie Ihre neue FRITZ!Box mit der TAE-Dose. Zum Anschließen der FRITZ!Box benutzen Sie das lange graue und mit einer grünen Banderole umwickelte DSL-Kabel. Das Kabelende „Telefonanschluss“ verbinden Sie mit dem Anschluss „F“ der TAE-Dose. Das Kabelende „FRITZ!Box DSL/TEL“ verbinden Sie mit der Buchse „DSL“ an Ihrer FRITZ!Box.



2. An den Strom anschließen

Schließen Sie das Netzteil an der „Power“-Buchse der FRITZ!Box an. Die Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt nach einigen Sekunden zu blinken und zeigt damit die Betriebsbereitschaft der FRITZ!Box an.




3. Analoge und ISDN-Telefone anschließen

Schließen Sie analoge Telefone an die Buchsen „FON 1“ und „FON 2“ an.

Die FRITZ!Box hat diese Buchsen in zwei Ausführungen: hinten für RJ-11- und seitlich für TAE-Stecker.

Bei der FRITZ!Box 7590 haben Sie die Möglichkeit, ISDN-Telefone an die Buchse „FON SO“ anzuschließen.



4. Schnurlostelefone anmelden

Bringen Sie Ihr schnurloses Telefon in den Anmeldedmodus. Lesen Sie dazu die Dokumentation Ihres Telefons. Anschließend geben Sie die PIN der FRITZ!Box am Telefon ein (der voreingestellte Wert ist „0000“). Drücken Sie dann für etwa 10 Sekunden die „DECT“-Taste auf der FRITZ!Box, bis die Leuchtdioden „WLAN“, „DECT“ und „Connect“ blinken. Ihr Telefon wird angemeldet.



Die FRITZ!Box unterstützt gleichzeitig bis zu sechs Schnurlostelefone beliebiger Hersteller.



5. Computer anschließen

Mit einem Netzwerkkabel

Schließen Sie das graue Netzwerkkabel an einer der LAN-Buchsen der FRITZ!Box an und verbinden Sie das andere Ende mit dem Netzwerkanschluss Ihres Computers.

Über WLAN per Kennwort

Sie können Ihre Computer und Smartphones mit dem WLAN-Netzwerkschlüssel an der FRITZ!Box anschließen. Dazu öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie das WLAN-Funknetz (SSID) Ihrer FRITZ!Box. Geben Sie dann den WLAN-Netzwerkschlüssel ein und stellen Sie die Verbindung her.



* Ein Produkt der Westenergie Breitband GmbH.