


6. Schnurlostelefone anmelden

1. Schalten Sie Ihr Telefon an.
2. Bringen Sie das Telefon in Anmeldebereitschaft.
3. Geben Sie die PIN der FRITZ!Box ein.
4. Die voreingestellte PIN ist 0000.
5. Drücken Sie die Taste Connect an der FRITZ!Box, bis die LED Connect blinkt.

Das Telefon wird angemeldet.



7. WLAN Geräte verbinden

Smartphone oder Tablet verbinden

1. Scannen Sie den QR-Code für das WLAN der FRITZ!Box mit der Kamera Ihres Geräts oder mit einer App wie FRITZ!App WLAN.

Sie finden den QR-Code auf Ihrer FRITZ! Notiz und auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.



Computer oder Notebook verbinden

1. Klicken Sie auf das WLAN-Symbol Ihres Computers.
2. Wählen Sie das WLAN Ihrer FRITZ!Box aus und stellen Sie die Verbindung mit dem WLAN-Netzwerkschlüssel her.

Sie finden das WLAN und den WLAN-Netzwerkschlüssel auf Ihrer FRITZ! Notiz und auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.




2. Folgen Sie dem Dialog, den Sie von der Kamera oder der App erhalten und verbinden Sie Ihr WLAN-Gerät in wenigen Schritten mit dem WLAN der FRITZ!Box.

8. Zusatzoption

Nicht jeder Standort im Wohnbereich ist ideal für die Platzierung des Routers. Eine ungünstige Position kann die Qualität und Reichweite von Funk- und Verbindungssignalen im Haushalt beeinträchtigen. Mit der E.ON Highspeed Glasfaser-Verlängerung verlagern Sie den Glasfaser-Anschlusspunkt und können Ihre FRITZ!Box dort aufstellen, wo sie optimal für die Versorgung Ihres Haushalts positioniert ist.

Weitere Informationen finden Sie auf der [E.ON Highspeed Website](#).

 Sie haben Fragen zur Installation?
Kostenlose Hotline 0800 990 00 66
Mo-Fr 7-20 Uhr
Sa 8-16 Uhr

Westconnect GmbH
Brüsseler Platz 1
45131 Essen

eon-highspeed.com

B2C-960_V1.03.26

Installations- anleitung

für die FRITZ!Box 5690





e.on

Willkommen bei E.ON Highspeed

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihre neue FRITZ!Box 5690 an ihrem E.ON Highspeed Anschluss korrekt in Betrieb nehmen. Bitte schließen Sie das Gerät am Morgen der Anschaltung exakt in der dargestellten Reihenfolge an, um eine reibungslose Installation und einen stabilen Internetzugang sicherzustellen. Da Sie sich für einen Mietrouter entschieden haben, haben wir die Registrierung der Glasfaser-Modem-Seriennummer für Ihren Glasfaser-Anschluss bereits vorgenommen. Die FRITZ!Box 5690 ist nach Schaltung Ihres Anschlusses sofort einsatzbereit.

Bei Ihrem Router handelt es sich um einen glasfaserfähigen Router. Dieser zeichnet sich durch ein integriertes Glasfaser-Modem (ONT) aus.

Lieferumfang

| Abbildung | Anzahl und Bezeichnung |
|---|------------------------|
|  | 1 Fritz!Box 5690 |
|  | 1 Netzteil |
|  | 1 Glasfaserkabel |
|  | 1 LAN-Kabel |
| ohne Abbildung | 1 Kurzanleitung |
| ohne Abbildung | 1 Fritz! Notiz |

Sicherheitshinweis

Gefahr durch Laser!


Nicht sichtbares Laserlicht gefährdet das Sehvermögen! Schauen Sie nicht direkt in das Glasfaserkabel oder in die Glasfaserbuchsen der FRITZ!Box und Ihres Anschlusses.

- Knicken Sie das Glasfaserkabel nicht.
- Entfernen Sie die Staubschutzkappen nicht, bevor Sie diese Anleitung dazu auffordert.
- Verdecken Sie die Lüftungsschlitze der FRITZ!Box nicht.
- Schließen Sie die FRITZ!Box an einer leicht erreichbaren Steckdose an.
- Stellen Sie die FRITZ!Box nicht auf wärmeempfindliche Flächen.
- Verwenden Sie die FRITZ!Box nicht im Freien

1. Standort wählen

Die Wahl des Standorts Ihrer FRITZ!Box wird durch die Glasfaser-Teilnehmeranschlussdose (Gf-TA bzw. Gf-AP-TA) und einer leicht erreichbaren Steckdose bestimmt. Wählen Sie in diesem Umfeld den idealen Standort:

- frei von Hindernissen und Störquellen
- gut belüftet
- ein bis zwei Meter über dem Fußboden




2. FRITZ!Box anschließen

Fiber-Technologie – Glasfaseranschluss

Verbinden Sie Ihre neue FRITZ!Box mit der Glasfaser-Teilnehmeranschlussdose (Gf-TA oder Gf-AP-TA). Entfernen Sie die Staubschutzkappen von der Gf-TA, vom Glasfaserkabel und von der FRITZ!Box 5690.

Bewahren Sie die Staubschutzkappen auf.



Schließen Sie das Glasfaserkabel an den grünen Fiber-Anschluss der FRITZ!Box und an die Glasfaser-Teilnehmeranschlussdose an. Beachten Sie die Ausrichtung der Stecker. Das Glasfaserkabel ist korrekt angeschlossen, wenn die Stecker hörbar und fühlbar eingerastet sind.

Hinweis: Liegt bei Ihnen ein verbautes Glasfaser-Modem (ONT) durch Westconnect vor? Dieses gehört zur verbaute Infrastruktur und ist Eigentum der Westconnect. Bitte bewahren Sie dieses sorgfältig auf.

3. An den Strom anschließen

Schließen Sie das Netzteil an der „Power“-Buchse der FRITZ!Box an und stecken Sie den Stromstecker in eine Steckdose. Die LED „Power/Fiber“ beginnt nach einigen Sekunden zu blinken und zeigt damit die Betriebsbereitschaft der FRITZ!Box an.



4. Internetzugang einrichten

Sobald die FRITZ!Box korrekt angeschlossen und das Netzteil mit der Steckdose verbunden ist, werden Ihre Zugangsdaten automatisch geladen und die FRITZ!Box konfiguriert. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern; ziehen Sie währenddessen auf keinen Fall den Stecker. Während der Synchronisierung leuchten die LEDs an der Vorderseite der FRITZ!Box. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED für „Power/Fiber“ dauerhaft. Jetzt ist Ihre FRITZ!Box einsatzbereit.

5. Optional Analoge-Telefone anschließen

Schließen Sie analoge Telefone an die Buchsen „Fon 1“ und „Fon 2“ an. Die FRITZ!Box hat diese Buchsen in zwei Ausführungen:

- hinten für RJ-11- und
- seitlich für TAE-Stecker.

Im Betrieb darf nur eine Buchse Fon 1 belegt werden. Die andere Buchse Fon 1 muss frei bleiben.



| Buchse | Position | Gerätetyp |
|--------|----------|-----------------------------|
| Fon 1 | 1 | • Telefon mit TAE-Stecker |
| Fon 2 | 2 | • Telefon mit RJ-11-Stecker |